



RADIOSTYRET VÆKKEUR MODEL E2002*

Før ibrugtagning indsættes 1 stk. LR6 Alkaline batteri således:

Fjern beklædningen på bagsiden og indsæt batteriet (bemærk retningsforskriften).

Efter indsætning af batteriet begynder uret at søge og modtage et radiosignal, medens uret søger står viserne flere gange stille. Selve søgningen og urets indstilling tager flere minutter.

Uret søger automatisk hver time og stiller sig automatisk nøjagtigt til sekundet.

Uret skifter automatisk fra sommer- til vintertid og omvendt, idet det om natten søger og modtager radiosignal og derefter indstiller den korrekte tid.

Indstilling af alarm

Drej den på bagsiden anbragte knap I PILENS RETNING, derved stilles den ønskede vækketid.

Indstil knappen på uret til det røde mærke er synligt på skiven (vækkeuret er sat til).

Indstil knappen på uret til det røde mærke er usynligt på skiven (vækkeuret er slået fra).

Snooze funktion (repetitions vækker)

et kort tryk på tasten og uret vækker igen efter ca. 4 minutter, dette kan gentages i op til 45 minutter.

Lys

baggrundsbelysningen aktiveres ved at trykke på tasten og går ud igen, når denne slippes.